

Bedienungsanleitung NetGun Fangnetz-Kanone



Einsatzzweck

Das Gerät dient dem schonenden und gefahrlosen Einfangen von kleinen bis mittelgroßen mechanischen Objekten (Flugroboter) oder Tieren (z.B. Vögel oder Hunden) mittels dem Ausblasen des eingelegten Fangnetzes per Druckluft (CO₂). Andere Einsatzzwecke sind untersagt.

Bestandteile

Die NetGun besteht aus Netzkopf mit Abdeckblende (weicher Karton), Auslöseeinheit, Schaft und Verschlusskappe. Zubehör: Gas-Kartuschen CO₂ 16g, ohne Gewinde (bei internationalem Versand nicht inklusive), Netze und Gewichte.

Anwendung

Vorbereitung

1. Drehen Sie den Schalter an der Auslöseeinheit in die ON-Position. Bewegen Sie die Auslöseeinheit, bis der Auslösemechanismus im Auslösekopf nach unten klappt und mit einem leichten Klicken einrastet. Drehen Sie nun den Schalter auf OFF.
2. Verschrauben Sie nun die Auslöseeinheit mit dem Schaft.
3. Verschrauben Sie den Netzkopf mit der Auslöseeinheit. Achtung: Linksgewinde!
4. Schieben Sie eine Gaskartusche in den Schaft.
5. Drehen Sie die Verschlusskappe bis zum weissen Markierstreifen zu.

Vor dem Einsatz

1. Drehen Sie die Verschlusskappe in einem Zug bis zum Anschlag am Schaft. Bei zögerlichem Zudrehen entweicht unnötig Gas. Der Schaft fühlt sich durch das einströmende CO₂ kalt an. Öffnen Sie die Verschlusskappe nicht, solange der Schaft unter Druck steht.
2. Stellen Sie den Schalter auf der Auslöseeinheit auf ON.
3. Zielen Sie mittig auf das Zielobjekt. Vermeiden Sie, dass das Zielobjekt von den Gewichten getroffen wird, da dies Beschädigungen/Verletzungen hervorrufen kann.
4. Drücken Sie auf den Auslöseknopf. Das CO₂ im Druckbehälter schießt die Gewichte nach vorne durch die Abdeckblende.

Nach dem Einsatz

1. Entfernen Sie den Netzkopf.

2. Entfernen Sie die Verschlusskappe und entsorgen Sie die verbrauchte Gas-Kartusche.
3. Achtung: Das Gerät kann nach Gebrauch heiß sein.
4. Entfernen die die Auslöseeinheit. Fetten Sie bei Bedarf den Gummistopfen in der Auslöseeinheit.
5. Der Gummistopfen muss immer gefettet sein.
6. Achtung: Das Gerät kann nach Gebrauch heiß sein.
7. Breiten Sie das Netz auf dem Boden aus.
8. Stecken Sie die Gewichte zurück in den Netzkopf.
9. Wichtig: Drücken sie die Gewichte mit einem Stab oder Stift nach unten, so dass die Gummikappen in den Öffnungen leicht feststecken. Dies verhindert das unbeabsichtigte verrutschen der Gewichte.
10. Ziehen sie das Netz zu einem Strang und legen Sie es beginnend vom Ende des Stranges in den Netzkopf zurück.
11. Stecken Sie die Abdeckblende auf den Netzkopf.

Sicherheitshinweise

1. Schiessen Sie die NetGun niemals auf Menschen oder in der Nähe von Menschenansammlungen ab.
2. Öffnen Sie niemals ein Gerät, dass unter Druck steht.
3. Halten Sie eine Distanz von mindestens 5 Metern zum Zielobjekt ein.
4. Vermeiden Sie, dass die Gewichte das Zielobjekt treffen.
5. Beachten Sie die Herstellerangaben der CO2 Kartusche.
6. Das Gerät kann durch das ausströmende CO2 heiss oder kalt werden.

Der Hersteller Rador erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.



Jan 2015